

WATLOW ELECTRIC MANUFACTURING COMPANY

Manuel d'installation et de maintenance pour les éléments chauffants
MULTICELL™

Manuel n° : 316-42-21-1

Date : 15/03/2017

Page : 1

Rév. : 5.00

Déclaration d'ordre général

Ce manuel produit (le « Manuel ») permet à Watlow Electric Manufacturing Company (« Watlow ») de formuler des recommandations, des conseils et des obligations concernant votre achat et votre utilisation du/des produits(s) décrit(s) ci-dessous (le « Produit »). Ce manuel ne constitue pas une liste exhaustive des recommandations, conseils ou obligations concernant l'utilisation des Produits. Veuillez consulter le site Internet de Watlow (<http://www.watlow.com/>) ou contacter le service client de Watlow (1-800-WATLOW2) pour en savoir plus sur les produits Watlow. Pour assurer une utilisation adéquate du Produit, chaque Utilisateur doit lire attentivement le présent Manuel. DANS LE CAS D'UNE UTILISATION NON CONFORME AUX INFORMATIONS FOURNIES CI-APRES, L'UTILISATEUR DEVRA ASSUMER L'ENSEMBLE DES RISQUES ET RESPONSABILITES PROVENANT DE CETTE NON-CONFORMITÉ.

Table des matières

Déclaration d'ordre général.....	1
Description du produit.....	2
Précautions de sécurité	2
Sécurité (générale)	3
Pré-installation	8
Installation	8
Vérification initiale de la résistance de l'isolation (mégohmmètre)	9
Protection des composants de l'élément chauffant contre les températures trop élevées	9
Protection des boîtiers et de la connexion électriques	13
Orientation et montage	14
Câblage	15
Démarrage.....	18
Dépannage	19
Maintenance préventive	20
Pièces de rechange	22
Mise au rebut et recyclage.....	22
Conditions générales et retours de produits.....	23
Déclaration de conformité (page 1).....	24
Déclaration de conformité (page 2).....	25

WATLOW ELECTRIC MANUFACTURING COMPANY

Manuel d'installation et de maintenance pour les éléments chauffants
MULTICELL™

Manuel n° : 316-42-21-1

Date : 15/03/2017

Page : 2

Rév. : 5.00

Description du produit

Ce document contient les recommandations de Watlow concernant les éléments chauffants MULTICELL. Les éléments chauffants MULTICELL sont conçus pour un large éventail d'applications de chauffage où des fonctions de température élevée, une régulation autonome de la zone et un ajustage lâche sont nécessaires. Reportez-vous aux références des produits et aux documents de fabrication concernés pour plus de détails.

REMARQUE : Ce type d'éléments chauffants est principalement conçu pour une alimentation secteur et fonctionnera donc à une fréquence de 50 à 60 hertz. Ils peuvent fonctionner en CC (en option).

REMARQUE : Il est important que l'utilisateur calcule le courant de fonctionnement afin de dimensionner le câble d'alimentation et les autres composants de manière à assurer la sécurité de l'utilisation de l'élément chauffant. La tension nominale et la puissance sont également indiquées dans ce but.

REMARQUE : La plage de valeurs de la température n'est pas indiquée, car l'élément chauffant est un composant du système général de l'utilisateur. Veillez à lire et à comprendre les avertissements formulés dans les sections Unité électrique et Câblage de ce manuel.

Précautions de sécurité

Les indicateurs suivants apparaissant tout au long de ce manuel présentent les significations énoncées ci-dessous.



DANGER

Il s'agit d'un avertissement de Danger relatif à l'utilisation de cet élément chauffant. Ignorer ces messages entraînera des blessures graves ou la mort.



AVERTISSEMENT

Il s'agit d'une déclaration Avertissement relative à l'utilisation de cet élément chauffant. Ces déclarations avertissent des actions pouvant entraîner des blessures physiques ou la mort.

WATLOW ELECTRIC MANUFACTURING COMPANY

Manuel d'installation et de maintenance pour les éléments chauffants
MULTICELL™

Manuel n° : 316-42-21-1

Date : 15/03/2017

Page : 3

Rév. : 5.00



AVERTISSEMENT : risque de choc électrique

Il s'agit d'un Avertissement vous prévenant de la présence de tension électrique pouvant causer des blessures physiques ou la mort.



ATTENTION

Il s'agit d'une déclaration Attention relative à l'utilisation de cet élément chauffant. Ces déclarations vous préviennent des actions susceptibles d'endommager l'élément chauffant ou l'équipement associé.

Sécurité (générale)

Cette section contient les obligations et recommandations relatives à la sécurité de l'utilisation du/des Produit(s).



AVERTISSEMENT

L'utilisateur doit s'assurer que l'installateur utilise tout l'EPI (équipement de protection individuelle) nécessaire.



AVERTISSEMENT

Ce dispositif/composant ne doit pas être utilisé par des personnes (notamment les enfants) présentant des capacités sensorielles ou mentales diminuées, ou un manque d'expérience et de connaissances ; ceci à moins qu'elles ne soient supervisées ou ne reçoivent des instructions d'utilisation par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec le dispositif.

WATLOW ELECTRIC MANUFACTURING COMPANY

Manuel d'installation et de maintenance pour les éléments chauffants
MULTICELL™

Manuel n° : 316-42-21-1

Date : 15/03/2017

Page : 4

Rév. : 5.00



AVERTISSEMENT

Les éléments chauffants sont foncièrement dangereux !! Il est important de lire et de comprendre l'ensemble de ce document avant d'installer et de câbler l'élément chauffant.

Étant donné la fonction de ce composant, il chauffera pendant son fonctionnement. Ainsi, l'utilisateur doit évaluer les risques pour identifier tout danger résiduel concernant le contact direct avec des surfaces chaudes.

Étant donné le poids de certains éléments chauffants, un équipement supplémentaire de levage peut être nécessaire. Manipulez toujours l'élément chauffant avec précaution.



AVERTISSEMENT : risque de choc électrique

Toute installation ou toute tâche de maintenance sur cet élément chauffant doit être réalisée par un électricien qualifié, conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux en vigueur.



AVERTISSEMENT : risque de choc électrique

N'interrompez jamais le circuit de protection de mise à la terre.

Toute interruption ou déconnexion du circuit de protection de mise à la terre de l'élément chauffant engendrera une situation dangereuse et sera susceptible de causer un choc électrique pouvant, dans certains cas, entraîner des blessures graves !

Si un boîtier est fourni, le symbole ci-dessous indique l'endroit où le circuit de protection de mise à la terre doit être connecté dans le boîtier électrique de l'élément chauffant.



WATLOW ELECTRIC MANUFACTURING COMPANY

Manuel d'installation et de maintenance pour les éléments chauffants
MULTICELL™

Manuel n° : 316-42-21-1

Date : 15/03/2017

Page : 5

Rév. : 5.00



AVERTISSEMENT : risque de choc électrique

Si un boîtier est fourni, le couvercle du boîtier de la borne est soudé au corps du boîtier pour assurer l'efficacité du chemin de fuite à la terre. Dans un souci de sécurité, si ce conducteur d'attache est déconnecté, il doit être reconnecté.

Les connexions classiques se composent de deux rondelles crantées externes pour prendre en sandwich la cosse à œillet du conducteur entre la base de connexion et l'écrou/la vis de serrage. Tout le matériel doit être remplacé. Resserrez les connexions à 2.3 N-m (20 po-lb).



AVERTISSEMENT : risque de choc électrique

Le composant risque de se rompre s'il n'est pas installé conformément aux instructions du fabricant. L'utilisation de dispositifs de protection contre les surintensités est obligatoire, conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux en vigueur.



ATTENTION

Ce produit n'est pas concerné par la directive CEM. Toutefois, si l'équipement dans lequel cet élément chauffant est installé est concerné par la directive CEM, il est recommandé que l'utilisateur veille à ce que son système soit entièrement conforme à l'ensemble des Directives de la nouvelle approche européenne, qui peut inclure la directive CEM.

WATLOW ELECTRIC MANUFACTURING COMPANY

Manuel d'installation et de maintenance pour les éléments chauffants
MULTICELL™

Manuel n° : 316-42-21-1

Date : 15/03/2017

Page : 6

Rév. : 5.00



AVERTISSEMENT

Il incombe à l'utilisateur de s'assurer que l'élément chauffant utilisé est correctement sélectionné et installé dans l'application. Cet élément chauffant doit uniquement être utilisé dans l'application pour laquelle il a été conçu. Le non-respect de cette règle peut entraîner des dommages sur l'équipement ou des blessures physiques ! Par exemple, un élément chauffant d'immersion ne convient probablement pas au chauffage du gaz, car sa densité de puissance est trop élevée.

Ces éléments chauffants doivent être connectés conformément aux instructions d'installation du fabricant et doivent uniquement être utilisés dans les applications pour lesquels ils sont prévus.

Les applications classiques sont :

- Profil isotherme à chaud
- Restauration des sols
- Outils de forgeage à chaud
- Plateaux chauffants
- Profil superplastique
- Plateaux chauffants (à zone simple ou zones multiples)
- Traitement thermique pour la fabrication
- Profil superplastique avec soudage par diffusion



ATTENTION

Veillez à ce que la température de l'élément et de son joint d'étanchéité soit maintenue sous les valeurs indiquées.

WATLOW ELECTRIC MANUFACTURING COMPANY

Manuel d'installation et de maintenance pour les éléments chauffants

MULTICELL™

Manuel n° : 316-42-21-1

Date : 15/03/2017

Page : 7

Rév. : 5.00



AVERTISSEMENT

L'utilisateur doit empêcher les conducteurs sous tension d'entrer en contact avec un liquide ou une personne.

Tous les boîtiers et couvercles (le cas échéant), les capteurs et/ou, entre autres, les commandes utilisateurs doivent être correctement utilisés pour assurer que ce produit fonctionne de manière sécurisée.

Avertissement : ce produit n'a pas été conçu pour une utilisation sur les sites classés (dangereux).

WATLOW ELECTRIC MANUFACTURING COMPANY

Manuel d'installation et de maintenance pour les éléments chauffants
MULTICELL™

Manuel n° : 316-42-21-1

Date : 15/03/2017

Page : 8

Rév. : 5.00

Pré-installation

La section suivante contient les instructions et obligations de sécurité générales concernant la préparation de l'installation du/des produit(s).

Avant d'installer le/les produit(s), vérifiez qu'ils n'ont pas été endommagés lors de l'expédition, du stockage ou de la manipulation. En cas de doute sur l'état du/des produit(s), ne l'/les installez pas et contactez votre représentant Watlow avant toute nouvelle action.

Avant d'installer le/les produit(s), vérifiez que l'élément chauffant manipulé est le même que celui commandé et prévu. En cas de différence, veuillez contacter votre représentant Watlow avant toute nouvelle action.



ATTENTION

Les éléments peuvent entrer en contact les uns avec les autres lors du transport. Des ajustements mineurs sur les éléments chauffants peuvent s'avérer nécessaires avant l'installation. Vous devez éviter de plier systématiquement les éléments chauffants afin de ne pas compromettre la rigidité diélectrique entre la bobine et la gaine.

Il peut s'avérer nécessaire, en raison des conditions atmosphériques/de l'humidité, d'effectuer un essai diélectrique avant le démarrage. Reportez-vous à la vérification initiale de la résistance d'isolation (mégohmmètre), sous la rubrique Installation.

Installation

Sélectionner l'élément chauffant adéquat et l'installer correctement sont des actions qui permettent d'assurer la sécurité et l'efficacité du transfert de chaleur, et qui augmentent la durée de vie du produit. La section suivante contient des instructions et obligations concernant de l'installation du/des produit(s).



AVERTISSEMENT

L'utilisateur doit s'assurer que l'installateur utilise tout l'EPI (équipement de protection individuelle) nécessaire.

WATLOW ELECTRIC MANUFACTURING COMPANY

Manuel d'installation et de maintenance pour les éléments chauffants
MULTICELL™

Manuel n° : 316-42-21-1

Date : 15/03/2017

Page : 9

Rév. : 5.00

Vérification initiale de la résistance de l'isolation (mégohmmètre)



AVERTISSEMENT : risque de choc électrique

Les procédures d'étuvage énumérées ci-dessous doivent uniquement être réalisées par du personnel qualifié. Si la procédure demande la connexion de l'alimentation électrique à l'élément chauffant, elle doit être uniquement réalisée par un électricien qualifié, conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux en vigueur.

Tous les produits livrés dans un emballage plastique doivent être conservés dans ce plastique tant que le produit n'est pas prêt à être installé et utilisé.

Lors du transport et/ou du stockage, il est tout à fait possible que le matériau isolant absorbe de l'humidité dans l'élément chauffant. Pour déterminer si la valeur de la résistance d'isolation est correcte, utilisez un mégohmmètre de 500 VCC (minimum) pour mesurer la résistance de l'isolation diélectrique entre la borne de l'élément chauffant et la gaine de l'élément chauffant. La valeur doit être supérieure à 50 mégohms lorsque l'unité se trouve à température ambiante.

Si la valeur de la résistance d'isolation est trop basse, les options suivantes peuvent permettre de sécher les éléments afin que cette valeur revienne à une plage acceptable. Afin de préserver l'intégrité des terminaisons, ces dernières doivent être maintenues à une température inférieure à 222 °C (400 °F) ou à la température maximale de l'isolation du câble et du joint d'extrémité. Si nécessaire, étuvez les éléments chauffants dans un four à 177 °C (350 °F) ± 27 °C (50 °F) pendant 12 heures. Après l'étuvage, recommencez le test de résistance d'isolation pour vérifier si suffisamment d'humidité s'est évaporée de l'élément chauffant. Si les deuxièmes tests de résistance d'isolation ne sont pas concluants, contactez l'usine au numéro indiqué dans ce manuel. Quelle que soit la valeur de la résistance d'isolation, les valeurs de chauffe et de refroidissement de la rubrique Démarrage de ce manuel doivent être respectées.

Protection des composants de l'élément chauffant contre les températures trop élevées

Il est vivement recommandé d'utiliser des commandes de température automatiques pour réguler le processus de chauffe et éviter une température trop élevée pour l'élément chauffant. Cela assurera la sécurité des opérations. Tous les dispositifs à limitation de température doivent être approuvés par un tiers compétent et être exécutés dans la classification pour laquelle ils ont été testés et approuvés. Les dispositifs de limitation des températures hautes doivent fonctionner indépendamment de la régulation de la température du process.

Il est possible d'utiliser des régulateurs de la limite de température haute avec rétroaction et relais de température indépendants du système de régulation de l'élément chauffant pour

WATLOW ELECTRIC MANUFACTURING COMPANY

Manuel d'installation et de maintenance pour les éléments chauffants MULTICELL™

Manuel n° : 316-42-21-1

Date : 15/03/2017

Page : 10

Rév. : 5.00

disposer d'un moyen automatique d'interruption du circuit d'alimentation électrique quand/si la température devient trop élevée.

L'élément chauffant Multicell transfère la chaleur de manière radiante. Le transfert de chaleur peut être considérablement optimisé grâce à l'oxydation minutieuse des trous d'installation du plateau en opérant les éléments chauffants à une température supérieure à 538 °C (1 000 °F). Cette opération peut généralement être réalisée à l'aide d'un chalumeau avec une flamme à faible taux d'oxygène, qui laisse un résidu calaminé à l'intérieur des trous du plateau.

Les régulateurs progressifs de la température et les régulateurs de la puissance du thyristor permettent de prolonger au maximum la durée de vie de l'élément chauffant tout en régulant la température de manière appropriée. Les régulateurs électro-mécaniques de type marche/arrêt sont déconseillés et ne doivent pas être utilisés pour les éléments chauffants fonctionnant à des températures de process supérieures à 982 °C (1 800 °F).

Dans les utilisations avec des températures élevées, la prolongation de la durée de vie passe par la régulation des taux de rampe de la température de l'élément chauffant de la manière suivante :

Rampe de premier démarrage vers la température de fonctionnement : Le taux de rampe de la température recommandé pour passer de la température ambiante à la température de fonctionnement est de 38 °C (100 °F) par heure.

Interruption de la production : Si possible, les éléments chauffants installés doivent rester alimentés à une température intermédiaire pour éviter l'accumulation d'humidité. La température de plateau recommandée en cas d'interruption de la production est de 260 °C (500 °F) minimum.

Passage de la température d'interruption à la température de fonctionnement : Le taux de rampe de la température recommandé pour passer de la température d'interruption à la température de fonctionnement est de 38 °C (100 °F) par heure.

Refroidissement entre la température de production et la température d'interruption ou la température ambiante : La vitesse de refroidissement recommandée est de 38 °C (100 °F) par heure. Remarque : Un refroidissement spécifiquement lent est recommandé pour réduire la probabilité de créer des contraintes thermiques différentielles susceptibles de rompre les attaches, réduire la durée de vie de l'élément chauffant, voiler le plateau, etc. La vitesse de refroidissement dépend du modèle.

Passage à la température de fonctionnement après la maintenance : Des périodes de maintenance programmées peuvent impliquer le retour de la presse à une température ambiante. La baisse de la température favorise l'absorption d'humidité par les éléments chauffants Multicell. Un temps d'arrêt important pourrait justifier de suivre la procédure « Rampe de premier démarrage vers la température de fonctionnement » ; ce sera le cas si la presse se trouve à moins de 100 °C (212 °F) pendant plus d'environ 4 heures. Vérifiez toujours que la résistance d'isolation est supérieure à 50 mégohms avant de redémarrer l'élément chauffant. Une vitesse de rampe plus rapide, jusqu'à 94 °C (200 °F), est acceptable lorsque la presse a été refroidie à température ambiante pour des durées qui ne permettent pas une absorption importante d'humidité par l'oxyde de magnésium.

WATLOW ELECTRIC MANUFACTURING COMPANY

Manuel d'installation et de maintenance pour les éléments chauffants
MULTICELL™

Manuel n° : 316-42-21-1

Date : 15/03/2017

Page : 11

Rév. : 5.00

Si une durée de rampe plus courte est nécessaire, les valeurs suivantes sont acceptables. Les capteurs de surchauffe et les régulateurs doivent fonctionner à tout moment. Définissez la surchauffe à 950 °C (1 850 °F) pour les presses SPF conçues pour fonctionner à 899 °C (1 650 °F). Contactez l'usine si le régulateur de température haute se déclenche.

Passage de la température ambiante à 120 °C (250 °F) en une heure.

Respectez un palier à 120 °C (250 °F) d'une demi-heure

Passage à 370 °C (700 °F) en une heure

Respectez un palier à 370 °C (700 °F) d'une demi-heure

Passage à la température de fonctionnement à 177 °C (300 °F) par heure.



AVERTISSEMENT

Il incombe à l'utilisateur d'assurer la sécurité de l'installation. Les éléments chauffants sont des composants de systèmes thermiques. Sauf mention contraire de Watlow formulée par écrit, il incombe à l'utilisateur de s'assurer que le système thermique est sécurisé et fonctionne comme prévu.

Installez un régulateur hautes températures dans des systèmes où une panne due à la surchauffe peut constituer un risque d'incendie ou un autre danger. La non-installation d'un régulateur hautes températures en cas de risque potentiel est susceptible d'entraîner des dégâts matériels et des lésions corporelles.

REMARQUE : Certains éléments chauffants sont fournis avec des thermocouples ou des thermostats. Cependant, il incombe tout de même à l'utilisateur d'employer correctement ces dispositifs dans le circuit de régulation ou de protection.

WATLOW ELECTRIC MANUFACTURING COMPANY

Manuel d'installation et de maintenance pour les éléments chauffants
MULTICELL™

Manuel n° : 316-42-21-1

Date : 15/03/2017

Page : 12

Rév. : 5.00



ATTENTION

La défaillance des composants dans une boucle de contrôle de température, notamment le capteur, le relais de régulation de l'élément chauffant ou le régulateur de température principal, risque d'entraîner des dommages sur le produit dans le process, la fusion d'un élément chauffant et/ou un incendie dévastateur. Pour se prémunir contre cette éventualité, une protection contre la surchauffe doit être prévue pour interrompre ou couper l'alimentation du circuit de l'élément chauffant. Afin de limiter ce risque, effectuez régulièrement les tests fonctionnels de tous les dispositifs de limitation de température.

Un thermostat à bulbe et capillaire n'est pas recommandé pour cette fonction, car il risque de ne pas réagir assez rapidement pour protéger l'élément chauffant de façon adéquate. Si le bulbe du thermostat venait à devenir trop chaud avant l'interruption du système, il pourrait se rompre. Cette rupture risque de bloquer le thermostat en position « MARCHE », puisque le liquide est insuffisant pour écarter les contacts.



ATTENTION

Assurez-vous que l'élément chauffant est orienté correctement. L'orientation du capteur de limites hautes et du déflecteur (le cas échéant) est cruciale !

Afin d'éviter la défaillance prématurée et une situation potentiellement dangereuse dans des cas où les conséquences de la défaillance peuvent être graves, utilisez un dispositif de protection du niveau de liquide approuvé par un tiers compétent. Le niveau de liquide doit être tel que l'ensemble de l'élément chauffant soit submergé avec assez de liquide au-dessus pour bien dissiper la chaleur qui en émane, comme dans les conditions de fonctionnement normales.

WATLOW ELECTRIC MANUFACTURING COMPANY

Manuel d'installation et de maintenance pour les éléments chauffants
MULTICELL™

Manuel n° : 316-42-21-1

Date : 15/03/2017

Page : 13

Rév. : 5.00

Protection des boîtiers et de la connexion électriques



AVERTISSEMENT

Si un boîtier est fourni, il incombe à l'utilisateur de déterminer la valeur appropriée du boîtier électrique (borne). Cette valeur doit être évaluée selon les codes de l'électricité nationaux et locaux, et selon l'environnement dans lequel l'élément chauffant sera situé. L'utilisation d'un boîtier incompatible peut causer des dommages sur l'élément chauffant et un danger pour les personnes.

L'utilisateur doit s'assurer que toutes les ouvertures du boîtier sont convenablement alimentées/remplies/branchées pour maintenir la valeur environnementale Type/IP du boîtier (après le câblage pour s'assurer que le boîtier est complet).

Afin de préserver l'intégrité des terminaisons, le boîtier de borne doit être maintenu à une température inférieure à 93 °C (200 °F) ; excepté si une valeur différente est

Les boîtiers de borne standard sont conçus pour une utilisation généraliste (NEMA Type 1/IP20). Ces boîtiers doivent être utilisés à des emplacements ne présentant aucun danger de renversement de liquides, d'humidité, de saleté ou d'émanations de gaz. Des boîtiers pour les emplacements humides sont également disponibles, mais doivent être installés en usine.

Lorsque les boîtiers sont fournis sur les bornes, les appareils doivent se trouver dans une zone où le risque de chocs dus aux chutes ou déplacements d'objets est réduit au minimum. Les bornes doivent être protégées à tout moment contre l'humidité ou la vapeur.

WATLOW ELECTRIC MANUFACTURING COMPANY

Manuel d'installation et de maintenance pour les éléments chauffants
MULTICELL™

Manuel n° : 316-42-21-1

Date : 15/03/2017

Page : 14

Rév. : 5.00

Orientation et montage



AVERTISSEMENT

Évitez toute manipulation ou installation incorrecte des pièces du composant. Par exemple, ne levez pas l'élément chauffant par les fils de raccordement et évitez le contact direct avec l'isolation en fibre de verre.



ATTENTION

L'orientation de l'élément chauffant peut être importante pour atteindre le transfert de chaleur souhaité et garantir un fonctionnement sûr. Reportez-vous à la documentation du système thermique pour prendre connaissance de l'orientation adéquate et vous assurer que l'élément chauffant est installé comme il se doit. Regardez s'il existe des marques sur la bride pour indiquer l'orientation nécessaire, par exemple « HAUT ».

L'orientation du capteur de limites hautes et du déflecteur (le cas échéant) est cruciale !

Il est essentiel de veiller à laisser suffisamment d'espace pour l'expansion de l'élément chauffant sans compromettre le transfert de chaleur.



ATTENTION

Veillez à ce que tous les éléments de montage soient bien serrés.



AVERTISSEMENT

Les éléments chauffants électriques peuvent produire des températures élevées. Ainsi, pour réduire au minimum le risque d'incendie, il est nécessaire d'être extrêmement attentif à la sécurité et à l'environnement de l'emplacement de l'élément chauffant.

Assurez-vous que les matériaux combustibles sont assez loin du produit pour ne pas subir les températures élevées.

Ce produit ne convient pas à une utilisation sur les sites dangereux (classés).

WATLOW ELECTRIC MANUFACTURING COMPANY

Manuel d'installation et de maintenance pour les éléments chauffants
MULTICELL™

Manuel n° : 316-42-21-1

Date : 15/03/2017

Page : 15

Rév. : 5.00

Câblage



AVERTISSEMENT

L'utilisateur doit s'assurer que l'installateur utilise tout l'EPI (équipement de protection individuelle) nécessaire.



AVERTISSEMENT : risque de choc électrique

Toute installation ou toute tâche de câblage sur cet élément chauffant doit être uniquement réalisée par un électricien qualifié, conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux en vigueur.

Lorsque les éléments chauffants ne sont pas accompagnés de cordons d'alimentation isolés, l'utilisateur doit recouvrir toutes les surfaces conductrices avec un matériau isolant adapté, comme par exemple un manchon, une isolation par manchon thermorétractable, une baguette en céramique, etc.



AVERTISSEMENT : risque de choc électrique

N'interrompez pas le circuit de protection de mise à la terre.

Toute interruption ou déconnexion du circuit de protection de mise à la terre de l'élément chauffant engendrera une situation dangereuse et sera susceptible de causer un choc électrique pouvant, dans certains cas, entraîner des blessures graves !

Si un boîtier est fourni, ce symbole (ci-dessous) indique l'endroit où le circuit de protection de mise à la terre doit être connecté dans le boîtier électrique de l'élément chauffant.



Les éléments chauffants électriques peuvent constituer une source de courants vagabonds (fuites). En outre, un court-circuit à la terre constitue une défaillance et une fin de vie courantes pour de nombreux éléments chauffants électriques. En vue de prévenir toute blessure ou tout dommage sur l'équipement, il peut être nécessaire d'installer un disjoncteur de type GFI pour contenir la fuite d'électricité au cours du fonctionnement normal. Cela garantira la sécurité du fonctionnement de l'élément chauffant.

WATLOW ELECTRIC MANUFACTURING COMPANY

Manuel d'installation et de maintenance pour les éléments chauffants
MULTICELL™

Manuel n° : 316-42-21-1

Date : 15/03/2017

Page : 16

Rév. : 5.00



AVERTISSEMENT : risque de choc électrique

Il incombe à l'utilisateur de choisir la dimension adéquate pour le câble du circuit de protection de mise à la terre et de s'assurer que son impédance est suffisamment basse pour garantir la sécurité des personnes.



AVERTISSEMENT

Il incombe à l'utilisateur de dimensionner et d'installer correctement les câbles d'alimentation de l'élément chauffant. Le câble d'alimentation doit être correctement sélectionné en fonction de l'ampérage, de la puissance électrique nominale, de la température ambiante et du type d'environnement. Le câble d'alimentation doit également être logé dans une gaine rigide ou souple de la même catégorie que le boîtier électrique.

Lorsque les éléments chauffants ne sont pas accompagnés de cordons d'alimentation isolés, l'utilisateur doit recouvrir toutes les surfaces conductrices avec un matériau isolant adapté, comme par exemple un manchon, une isolation par manchon thermorétractable, une baguette en céramique, etc.

Il est essentiel que ces connexions soient fermes. L'écrou supérieur des bornes à tige de l'élément doit être serré à un couple maximal de 2,3 N·m (20 po-lb) en retenant l'écrou inférieur. REMARQUE : L'écrou supérieur des bornes à tige sans barre de distribution ou œillet de connexion installé en usine doit uniquement être serré à un couple de 1 N·m (9 po-lbs).

Il incombe à l'utilisateur de s'assurer que les rayons d'angle et le rayon de courbure adjacents des conducteurs/câbles sont assez importants au point d'entrée pour prévenir tout dommage, et que la connexion des conducteurs, y compris leur revêtement, est possible sans risque de causer des dégradations.

Consultez le schéma de câblage, s'il a été fourni avec l'élément chauffant, pour procéder à une connexion adéquate des câbles d'alimentation. Si aucun schéma de câblage n'a été fourni avec l'élément chauffant, veuillez consulter le fabricant du système ou l'usine.

Les connexions au câble d'alimentation peuvent être réalisées directement vers les différentes terminaisons suivantes : conducteurs, cosse à œillet, cosse à broche, Faston femelle, Faston mâle, prise Twist-Lock® ou connecteur mâle-femelle du catalogue Watlow. Pour les unités dotées d'un boîtier, une borne de connexion à la protection par mise à la terre est également

WATLOW ELECTRIC MANUFACTURING COMPANY

Manuel d'installation et de maintenance pour les éléments chauffants
MULTICELL™

Manuel n° : 316-42-21-1

Date : 15/03/2017

Page : 17

Rév. : 5.00

incluse au boîtier pour le câble de mise à la terre. Cette borne est peinte en vert pour faciliter son identification dans le boîtier électrique.



AVERTISSEMENT : risque de choc électrique

La tension secteur alimentant l'élément chauffant doit toujours être inférieure ou égale à la tension indiquée sur la plaque de l'élément chauffant.

Certains éléments chauffants sont alimentés en tant qu'unités bitension (240 V/480 V) et l'utilisateur doit vérifier le schéma de câblage fourni pour s'assurer que l'élément est câblé correctement pour sa tension. Dans la plupart des cas (sauf indication de l'utilisateur), l'élément chauffant reçu sera câblé en fonction de la tension de fonctionnement la plus élevée.



AVERTISSEMENT : risque de choc électrique

Si des thermostats sont fournis avec l'élément chauffant, ils servent uniquement à la commande pilote. Consultez le schéma de câblage spécifique fourni avec l'élément chauffant pour prendre connaissance des câblages autorisés pour le thermostat.

Les thermostats ne servent pas à couper l'alimentation électrique pour la maintenance. Il est vivement recommandé d'utiliser un sectionneur ou un disjoncteur pour isoler l'élément chauffant lorsqu'il est nécessaire de procéder à la maintenance.

WATLOW ELECTRIC MANUFACTURING COMPANY

Manuel d'installation et de maintenance pour les éléments chauffants
MULTICELL™

Manuel n° : 316-42-21-1

Date : 15/03/2017

Page : 18

Rév. : 5.00

Démarrage

La section suivante contient des instructions et obligations concernant le premier démarrage du/des produit(s).



ATTENTION

Les éléments suivants doivent avoir été contrôlés avant toute connexion au secteur. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages sur l'élément chauffant lors de sa mise sous tension.

- 1. Les terminaisons électriques sont bien serrées, et le câblage est conforme au schéma de câblage fourni avec l'élément chauffant (le cas échéant).*
- 2. Veillez à ce que tous les éléments de montage soient bien serrés.*
- 3. Des moyens de déconnexion et un fusible appropriés ont été installés.*
- 4. La tension nominale de l'élément chauffant est la même que celle qui est appliquée.*
- 5. La tension appariée est égale sur les appareils triphasés.*
- 6. La valeur en mégohms des composants de l'élément chauffant se situe dans une plage acceptable.*
- 7. Des régulateurs de température appropriés et des dispositifs de limitation de sécurité sont installés avec les points de consignes adéquats.*
- 8. L'élément chauffant est correctement mis à la terre.*
- 9. Pour les utilisations en circulation, vérifiez que le flux de gaz approprié a été enclenché et est maintenu dans le faisceau de tubes de l'élément chauffant. Vous vous assurez ainsi que les composants de l'élément chauffant ne surchauffent pas et ne tombent pas en panne après la mise sous tension.*
- 10. L'élément chauffant est installé correctement dans les orifices du plateau.*



AVERTISSEMENT

Après le redémarrage du système et la mise sous tension de l'élément chauffant en mode de fonctionnement normal, assurez-vous que le système est régulé correctement avant de le laisser sans surveillance. Le non-respect de cette instruction peut entraîner une surchauffe incontrôlable de l'élément chauffant et causer des dommages sur l'équipement, un incendie ou des blessures physiques.

WATLOW ELECTRIC MANUFACTURING COMPANY

Manuel d'installation et de maintenance pour les éléments chauffants

MULTICELL™

Manuel n° : 316-42-21-1

Date : 15/03/2017

Page : 19

Rév. : 5.00

Dépannage

Les informations ci-dessous contiennent des causes et corrections potentielles concernant les problèmes de fonctionnement du produit. Il s'agit d'une liste non exhaustive des problèmes potentiels et de leurs solutions. Elle ne vise pas à couvrir l'ensemble des problèmes potentiels. N'hésitez pas à contacter votre représentant Watlow pour toute question relative aux performances de vos produits.



AVERTISSEMENT : risque de choc électrique

Lorsqu'il est sous tension, l'élément chauffant présente un courant élevé et seul du personnel qualifié peut procéder à son dépannage. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer que les précautions adéquates sont prises concernant l'équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire au personnel chargé de l'installation et de la maintenance de l'équipement.

PROBLÈME	Cause/Solution
Aucune alimentation disponible pour l'élément chauffant	Vérifiez le sectionneur pour vous assurer qu'il est en position « MARCHE » et que les fusibles ne sont pas grillés. Remplacer les fusibles s'ils sont grillés
Fusibles grillés	Vérifiez les caractéristiques électriques nominales de l'élément chauffant. La tension appliquée peut être inappropriée Vérifier le calibre du fusible. Les fusibles doivent avoir une capacité d'au moins 25 % supérieure à l'ampérage de la charge maximale Déconnectez la source d'alimentation de l'élément chauffant. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant Mise à la terre. Doit être supérieure à 50 mégohms. Reportez-vous à Vérification de la valeur en mégohms. Vérifiez si le boîtier de l'élément chauffant contient des connexions relâchées ou oxydées ; réparez et resserrez comme il convient Vérifiez si le boîtier de l'élément chauffant contient de la condensation. Des joints ou des drains peuvent être nécessaires pour le conduit

WATLOW ELECTRIC MANUFACTURING COMPANY

Manuel d'installation et de maintenance pour les éléments chauffants
MULTICELL™

Manuel n° : 316-42-21-1

Page : 20

Date : 15/03/2017

Rév. : 5.00

Alimentation insuffisante	Vérifier la tension de ligne pour s'assurer qu'elle répond aux spécifications Vérifier le courant sur toute la ligne si la tension est appropriée. Si la tension du courant de secteur est plus faible, il se peut que l'élément chauffant soit mal connecté ou qu'il ait des éléments ouverts
Le réchauffement du fluide n'atteint pas la température souhaitée Température	Pas assez de kilowatts Perte de chaleur excessive
Seuil de déclenchement/d'alarme élevé	Circulation du gaz insuffisante Trop de kilowatts Tension de ligne supérieure à la tension nominale/admissible

Maintenance préventive



AVERTISSEMENT

L'utilisateur doit s'assurer que l'installateur utilise tout l'EPI (équipement de protection individuelle) nécessaire.



AVERTISSEMENT

Soyez extrêmement vigilant pour éviter toute brûlure lors du retrait et du repositionnement des éléments chauffants lorsque le plateau est à une température supérieure à la température ambiante. Équipez-vous d'une tenue de protection thermique adaptée aux opérations sur presse SPF avant de retirer ou de repositionner les éléments chauffants MULTICELL lorsque la presse est à une température de fonctionnement ou d'interruption. Dans certains cas, les orifices du plateau peuvent se voiler et se tordre avec le temps, et il peut être plus facile de retirer l'élément chauffant lorsque le plateau se trouve à une température de fonctionnement ou presque.

WATLOW ELECTRIC MANUFACTURING COMPANY

Manuel d'installation et de maintenance pour les éléments chauffants
MULTICELL™

Manuel n° : 316-42-21-1

Date : 15/03/2017

Page : 21

Rév. : 5.00



AVERTISSEMENT : risque de choc électrique

Lorsqu'il est sous tension, l'élément chauffant présente un courant élevé, et seul du personnel qualifié peut procéder à la maintenance préventive.

Coupez toute l'alimentation de l'élément chauffant et verrouillez/annotez les sectionneurs d'alimentation avant n'importe quelle tâche de maintenance préventive.

Il incombe à l'utilisateur de s'assurer que les précautions adéquates sont prises concernant l'équipement de protection individuelle nécessaire au personnel chargé de l'installation et de la maintenance de l'équipement.



AVERTISSEMENT : risque de choc électrique

Si un boîtier est fourni, le couvercle du boîtier de la borne est soudé au corps du boîtier pour assurer l'efficacité du chemin de fuite à la terre. Dans un souci de sécurité, si ce conducteur d'attache est déconnecté, il doit être reconnecté. Les connexions classiques se composent de deux rondelles crantées externes pour prendre en sandwich la cosse à œillet du conducteur entre la base de connexion et l'écrou/la vis de serrage. Tout le matériel doit être remplacé. Resserrez les connexions à 2,3 N·m (20 po-lb).



AVERTISSEMENT

L'élément chauffant et le système thermique peuvent rester chauds pendant longtemps après la mise hors tension. Assurez-vous que la température de l'équipement a suffisamment baissé avant de réaliser toute tâche de maintenance préventive.

Le cyclage thermique, la corrosion et les vibrations peuvent entraîner la dégradation du système thermique et des interfaces électriques. Suivez les directives du fabricant du système pour vérifier périodiquement l'état de l'élément chauffant installé et des connexions électriques.

Vérifiez régulièrement (recommandé tous les 6 mois) les branchements pour vous assurer qu'ils sont fermes, libres de toute accumulation d'oxyde et qu'aucune poussière ou saleté n'est présente. Resserrez comme nécessaire, en suivant les instructions de la section Câblage de ce manuel.

WATLOW ELECTRIC MANUFACTURING COMPANY

Manuel d'installation et de maintenance pour les éléments chauffants
MULTICELL™

Manuel n° : 316-42-21-1

Date : 15/03/2017

Page : 22

Rév. : 5.00

Si un boîtier est fourni, vérifiez si l'intérieur de ce boîtier contient de la rouille, de la saleté ou de la poussière. Le cas échéant, enlevez la rouille à l'aide de la paille de fer (ou d'un nettoyant équivalent) et nettoyez minutieusement à l'air comprimé sec et sans huile. Si le boîtier est résistant à l'humidité, vérifiez l'état du joint du couvercle. Si le joint est endommagé ou doit être remplacé, veuillez contacter l'usine pour traiter cette question.

Le cyclage thermique peut entraîner un relâchement des joints scellés et provoquer une fuite. Inspectez tous les éléments relatifs à l'étanchéité et remplacez les joints et/ou resserrez les connexions si nécessaire.

Pièces de rechange

Veuillez contacter directement un représentant Watlow pour commander des pièces supplémentaires ou de remplacement. Si vous ne connaissez pas votre représentant Watlow, veuillez consulter notre site Internet <http://www.watlow.com> et utiliser notre outil « Géolocalisation du distributeur » pour identifier et contacter votre distributeur Watlow local et commander des pièces de remplacement.

Lorsque vous commandez des produits supplémentaires ou de remplacement auprès de Watlow, veuillez indiquer leur référence. Cette référence doit figurer sur les inscriptions, la plaque ou l'étiquette du produit.

Mise au rebut et recyclage

En ce qui concerne la mise au rebut, les directives RoHS et WEEE classent les éléments chauffants comme des composants électroniques. Ainsi, ils doivent être recyclés conformément aux exigences des réglementations nationales du pays de l'utilisateur final.



WATLOW ELECTRIC MANUFACTURING COMPANY

Manuel d'installation et de maintenance pour les éléments chauffants
MULTICELL™

Manuel n° : 316-42-21-1

Date : 15/03/2017

Page : 23

Rév. : 5.00

Conditions générales et retours de produits

Sauf disposition contraire expressément convenue par écrit avec Watlow, les conditions générales de Watlow s'appliquent à toutes les étapes de votre achat et de votre utilisation du produit. Ces conditions générales incluent, sans s'y limiter, les obligations de garantie et les conditions de paiement en vigueur. Les conditions générales sont jointes à toutes les validations de commandes ou d'offres préparées par Watlow. Pour obtenir une copie de ces conditions générales, veuillez contacter le service clientèle de Watlow.

Si vous souhaitez faire jouer la garantie sur un produit qui n'est pas conforme aux provisions des conditions générales applicables, veuillez contacter le service clientèle de Watlow pour obtenir un numéro d'autorisation de renvoi de matériel (RMA) avant de renvoyer tout article pour réparation ou remplacement. Les informations suivantes sont nécessaires pour traiter rapidement le cas d'un produit renvoyé :

- Nom du client
- Nom de contact
- Référence
- Quantité
- Motif du retour
- Fiche de données de sécurité (MSDS) des matériaux qui sont entrés en contact avec l'élément chauffant, s'il a été utilisé.
- Numéro de compte du client
- Numéro de téléphone
- Adresse électronique
- Numéro de BC
- Informations sur l'application

L'approbation préalable et le numéro RMA sont nécessaires lorsque vous renvoyez un produit non utilisé pour remboursement. Assurez-vous que le numéro RMA figure sur le carton et sur toute la documentation. Renvoyez tout produit en port prépayé.

Les produits stockés qui n'ont pas été utilisés ou transformés peuvent être retournés à Watlow avec 20 % de frais de restockage. Les composantes de stock modifiées ne peuvent être renvoyées que si elles ont été modifiées définitivement pour un minimum de frais de renouvellement des stocks de 30 %. Veuillez contacter le service clientèle de Watlow pour en savoir plus. Tous les produits du stock et du stock modifié doivent présenter une date d'expédition de moins de 2 ans pour que Watlow accepte les retours.

WATLOW ELECTRIC MANUFACTURING COMPANY

Manuel d'installation et de maintenance pour les éléments chauffants
MULTICELL™


Manuel n° : 316-42-21-1

Date : 15/03/2017

Page : 24

Rév. : 5.00

Déclaration de conformité (page 1)

CE		CE
		
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE		
Fabricant :		
Watlow Electric Manufacturing Company 6 Industrial Loop Road Hannibal, MO 63401		
Gammes de produits :		
élément chauffant WATROD™, élément chauffant FIREBAR®, élément chauffant avec bomier fileté, élément chauffant de conduit, élément chauffant à bride, élément chauffant MULTICELL™, élément chauffant ECO-HEAT® et thermoplongeur.		
VOIR LE VERSO POUR LA DÉSIGNATION DU PRODUIT		
Description :		
éléments chauffants et assemblages chauffants à gaine métallique		
Nous soussignés, le fabricant, déclarons par la présente que les produits décrits ci-dessus (et au verso) sont conformes aux exigences en vigueur des Directives européennes :		
Directive 2014/35/UE sur les basses tensions Directive RoHS 2011/65/UE		
L'objet des déclarations ci-dessus est en conformité avec la loi d'harmonisation de l'Union concernée. Cette déclaration de conformité est rédigée sous l'unique responsabilité du fabricant pour les produits susmentionnés.		
Les normes harmonisées et références normatives suivantes ont été appliquées :		
BS EN 60335-1:2012+A11:2014 : appareils électrodomestiques et analogues		
EN 50581:2012 : documentation technique pour l'évaluation des produits électriques et électroniques par rapport à la restriction des substances dangereuses		
Personne, dans l'Union européenne, autorisée à rassembler la documentation technique au nom du fabricant :		
Martin Wallinger Watlow Plasmatech GmbH Brennhoflehen-Kellau 156 5431, Kuehl, Autriche +43 6244 20129-0		
Signé au nom de :		
Watlow Electric Manufacturing Company 6 Industrial Loop Road Hannibal, MO 63401		
Nom du signataire : Jana Yarrington	Signature : [ajouter la signature et créer un PDF avant la prochaine révision]	
Fonction/poste : Directeur exécutif	Date : 22 mars 2017	
CE	226-0-5-39 Rév. 014	French Translation of Declaration of Conformity Page 1 sur 3 CE

WATLOW ELECTRIC MANUFACTURING COMPANY

Manuel d'installation et de maintenance pour les éléments chauffants
MULTICELL™



Manuel n° : 316-42-21-1

Date : 15/03/2017

Page : 25

Rév. : 5.00

Déclaration de conformité (page 2)

 	
Désignation des produits :	
Référence(s) catalogue(s)	Description
Série R, peut être suivie de lettres et chiffres complémentaires	Élément WATROD
Série F, peut être suivie de lettres et chiffres complémentaires	Élément FIREBAR
Série B, peut être suivie de lettres et chiffres complémentaires	Élément chauffant à borne fileté
Séries D, LDH, MDH peuvent être suivies de lettres et chiffres complémentaires	Conduit chauffant
Série F, peut être suivie de lettres et chiffres complémentaires	bride ANSI WATROD
Série MX ou TX, peut être suivie de lettres et chiffres complémentaires.	Élément chauffant MULTICELL
Série EH, peut être suivie de lettres et chiffres complémentaires	ECO-HEAT
Séries O et V, peuvent être suivies de lettres et chiffres complémentaires	Thermoplongeurs

La table ci-dessus décrit les désignations typiques des modèles des catalogues. Les produits personnalisés sont définis par une référence, comme indiqué ci-dessous. Le préfixe de la référence désigne généralement la construction de base de l'élément. Peut également être précédée de la lettre « U ».

Préfixe	DESCRIPTION
0	0,210 po (5,3 mm) dia. WATROD
1	0,260 po (6,6 mm) dia. WATROD
2	FIREBAR 1 pouce 1,010 po (25,7 mm) de hauteur X 0,235 po (5,9 mm) d'épaisseur
3	0,315 po (8,0 mm) dia. WATROD
4	FIREBAR 5/8 pouce 0,650 po (16,5 mm) de hauteur X 0,235 po (5,9 mm) d'épaisseur
5	0,375 po (9,5 mm) dia. WATROD
6	0,430 po (10,9 mm) dia. WATROD
7	0,475 po (12,1 mm) dia. WATROD
8	0,490 po (12,5 mm) dia. WATROD

Le nombre suivant la première barre oblique désigne généralement la gamme de produits et/ou l'application, comme indiqué ci-dessous :

Application diverse avec WATROD ou FIREBAR comme construction de base de l'élément :
2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56

Élément chauffant à borne fileté : 36, 38, 39, 41, 43, 44



Élément chauffant de conduit : 1

Élément chauffant à bride : 18, 21, 22, 23, 26, 27 ou la série 700 (700 à 799) suivie par une date à deux chiffres et un numéro de séquence à trois chiffres (7XX-AASSS)

L'élément chauffant MULTICELL peut être uniquement désigné par la référence 9xxx ou 10xxx.

ECO-HEAT : 67

Thermoplongeurs : 30

	226-0-5-39 Rév. 014	French Translation of Declaration of Conformity	Page 2 sur 3	
---	---------------------	---	--------------	---

WATLOW ELECTRIC MANUFACTURING COMPANY

Manuel d'installation et de maintenance pour les éléments chauffants

MULTICELL™

Manuel n° : 316-42-21-1

Date : 15/03/2017

Page : 26

Rév. : 5.00

PAGE INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE VIERGE